ツールステーション用サイドパンチングボード（SKR-54）取扱説明書

この度は KTC ツールステーション用サイドパンチングボード（ＳＫＲ－５４）をご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品はＫＴＣツールステーションシリーズ（ＳＫＲ５０２、６０３）専用のオプションパーツです。ＳＫＲ７０３には使用出来ません。

取扱上の注意

⚠注意

- 加工、改造はしないで下さい。
- 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 破損の原因になりますのでフック取付時のナットの締めすぎに注意してください。
- Ｔ型レンチホルダ（ＳＫＲ－５２／ＳＫＲ－５２Ｇ）を取り付ける場合、支柱にひっかける爪部の間隔を２㎜に広げてください。（右図参照）



入組内容

開梱後、以下の内容を確認してください。

内容	形状	員数
パンチングボード		1
十字穴付きタッピングねじ		4
フックＡ・ナット		各4
フックＢ・ナット		各4
フックＣ・ナット		各4

組立方法

① ツールステーション側面にパンチングボードを差し込みます。
② ツールステーションの柱の内側の穴とパンチングボード側面の穴を合わせ、付属の十字穴付きタッピングねじで固定します。



使用方法

下図使用例を参考に、お好みに応じてフックを取り付け工具を吊るして下さい。フックが不足する場合は別売りのフックセット（下記参照）をお買い求め下さい。



その他

以下の部品を別売りしています。

名称	品番	全長(ねじ部含む)	高さ	形状	員数	適用例
フックAセット	SKR-54-A	40 ㎜			10	ソケット等
フックBセット	SKR-54-B	30 ㎜	15 ㎜		10	ラチェットハンドル、ドライバ、めがねレンチ等
フックCセット	SKR-54-C	20 ㎜	15 ㎜		10	スパナ、コンビネーションレンチ等
フックDセット	SKR-54-D	40 ㎜	15 ㎜		10	めがねレンチ（大サイズ）等
フックEセット	SKR-54-E	50 ㎜			10	ソケット（大サイズ）等

製造国：日本国　**製造業者の名称･所在地：京都機械工具株式会社** 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
TEL:0774-46-3725　FAX:0774-46-5054　URL http://www.kyototool.co.jp/

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支　店 TEL／東京 03(3752)2261／名古屋 052(882)6671／近畿 0774(46)3711
営業所 TEL／札幌 011(824)0765／仙台 022(231)6322／関東 048(854)3213／金沢 076(291)4546／広島 082(273)0202／福岡 092(441)5637
出張所 TEL／四国 087(885)8494

No.96-030.96.10.500.KTC